

## Noe Ersatzplatten Umrüstung von alt auf neu

Durch die Umrüstung Ihrer Elemente auf das neue Modell entstehen folgende Vorteile für Sie und Ihre Schalhaut:

- einheitliches Betonbild
- saubere Spannstabführung
- geringerer Verbrauch von Fugenmasse
- weniger Ripplings durch sauberes abschließen an der Fräsung
- geringe Beschädigung der Schalhaut
- Zeitersparnis durch einfacheres Einbauverfahren

### **Anleitung – Abtrennen des Ankerstab-Führungsrohrs**



Diese beiden Abbildungen zeigen das Element im ursprünglichen Zustand.

#### **1. Ankerstab – Führungsrohr entfernen**

Das Ankerstab-Führungsrohr bündig zum Rahmen abtrennen.



## Noe Ersatzplatten Umrüstung von alt auf neu

### 2. Schnittkante verzinken

Um Korrosion zu verhindern, Zinkspray großzügig auf die bearbeitete Stelle sprühen.



### 3. Element mit eingebauter Schalhaut

Nach dem Entfernen und Verzinken des Ankerstab-Führungsrohrs können die neuen Ersatzschalhäute in Ihrer Schalung verbaut werden.

